Manual de Instruções - Ant Gramp

Parabéns! Você acaba de adquirir o produto mais seguro e confiável para liberar seu telefone. Com o Ant Gramp você tem sigilo absoluto e mais tranqüilidade nas suas conversas telefônicas, comerciais ou pessoais.

Como funciona o Ant Gramp

O Ant Gramp possui um circuito eletrônico que, instalado na linha telefônica, impede o funcionamento de *relês de gravação / gravadores, transmissores de FM/AM*, denunciando com um *"bip"* a retirada de outro fone do gancho (extensão) ou qualquer escuta clandestina.

Fácil Instalação

O Ant Gramp deve ser instalado junto ao seu aparelho telefônico, não havendo polaridade na ligação.

O Led (lâmpada vermelha) permanece aceso quando o fone estiver fora do gancho.

Para regular a sensibilidade do Ant Gramp deve-se tirar e digitar algum número no seu telefone para tirar o "tom de linha"; em seguida, gira-se o potenciômetro de ajuste no sentido Anti-Horário (localizado na lateral do aparelho), observando o *"bip"* no fone.

Logo que o *"bip"* sumir, o Ant Gramp estará com sua sensibilidade regulada. Caso isto não ocorra, repetir a operação.

Obs: *Esta regulagem deve ser feita sempre que houver troca do aparelho de telefone ou mudança de linha telefônica.*

Recomendações

- Não instale o Ant Gramp em locais úmidos ou sujeitos a umidade;
- Isole bem os fios de ligação;
- Consulte um técnico para instalar o Ant Gramp dentro do aparelho telefônico.

Dicas de Utilização

Desligue o Ant Gramp para permitir que "curiosos" escutem ou gravem conversas sem importância. Assim, você irá despistá-los e eles não suspeitarão da existência do Ant Gramp na sua linha telefônica;

Indique o Ant Gramp para as pessoas com quem você costuma ter conversas sigilosas, garantindo, assim, total segurança contra *"espiões"*.

Utilizando o Ant Gramp em PABX e KS

Para ligações internas, o Ant Gramp deve ser instalado junto ao seu aparelho telefônico. Para ligações externas, instale-o na linha de entrada *"tronco"* da sua central **(PABX ou KS).**

Nota: Centrais Híbricas (PABX - KS)

Devido às características elétricas e eletrônicas destas centrais, o Ant Gramp não dispara o *"bip"* na linha telefônica caso haja uma escuta; ao invés disto, ele interrompe a ligação telefônica e o seu telefone ficará *"mudo"* enquanto persistir a tentativa de escuta. Isto não interfere em seu funcionamento contra *relés de gravação / gravadores e transmissores de FM/AM*.